

Руководство по установке накладок арок колес F-01 для автомобилей семейства «НИВА»

Комплектующие

1. Накладка арки колеса правая передняя	1	шт.
2. Накладка арки колеса правая задняя	1	шт.
3. Накладка арки колеса левая передняя	1	шт.
4. Накладка арки колеса левая задняя	1	шт.
5. Заклепка отрывная Ø 4 mm. (или винт самонарезающий 4,3x12)	12	шт.
6. Уплотнитель	5,8	м.

Инструменты

1. Дрель.
2. Клепальник (отвертка крестовая).
3. Сверло Ø 4,2 мм. (Ø 3 мм.)

Установка накладок арок колес

ВНИМАНИЕ ! Перед установкой желательно очистить от грязи и вымыть поверхности кузова в местах прилегания и крепления комплекта накладок. Обратить внимание на маркировку накладок арок на внутренней поверхности: «П»-правые, «Л»-левые, «П»-передние и «З»-задние детали.

1. Надеть уплотнительную резинку на внешнюю кромку накладки арки.
2. Приложить накладку к арке крыла, проверить плотность прилегания уплотнителя к поверхности кузова. Прижать накладку к кузову автомобиля в направлении, указанном стрелкой.
3. Просверлить три совместных отверстия Ø 4,2 mm. под заклепки (или Ø 3 mm. под винты) в нижней части накладки арки и фланце крыла и закрепить накладку отрывными заклепками (винтами самонарезающими). (См. рис.).

